

## Coudre

	Home		Mémoire personnelle
	Programme Setup		Fermer
	Guide		Confirmer
	Conseiller de couture		Annuler
	Aide		Position d'aiguille en haut/en bas
	ECO		Répétition de motif
	Effacer les réglages		Renversement gauche/droite
	Tension du fil supérieur		Renversement en haut/en bas
	Sélection de la plaque à aiguille/de l'aiguille		Modifier la longueur d'un motif de point
	Affichage du pied-de-biche		Équilibrage
	Pression du pied-de-biche		Couture continue en marche arrière
	Griffe d'entraînement en haut/en bas		Couture en marche arrière point à point
	Affichage de la quantité de fil de canette		Enregistrer les réglages d'un motif de point
	Sélection du motif de point par numéro		Retour au réglage de base
	Points utilitaires		Compteur de points boutonnière
	Points décoratifs		Régler la longueur de la boutonnière
	Alphabets		Boutonnière manuelle
	Boutonnières		Largeur de la fente de la boutonnière
	Points quilt		Modifier la dimension des lettres

Coudre



**Mode combiné/mode unique**



**Modifier une combinaison au niveau du curseur**



**Effacer**



**Modifier toute une combinaison**



**Diviser une combinaison**



**Interrompre une combinaison**



**Arrêter (points d'arrêt)**

